

УПЪТВАНЕ За монтаж на вътрешни врати

1. Сглобяване касата на вратата
За целта закрепете таванката за страниците с винтове или гвоздеи. Внимавайте фалца на касата да бъде от една страна.
- Монтирайте пантите към касата на отстояние 20 см. от горния край на страницата и на 25 см. от долният край.
2. За проверка поставете крилото на вратата на така сглобената каса в легнало положение, бележете пантите, монтирайте ги и след това демонтирайте крилото.
3. Изправете касата и я положете в отвора, предназначен за тази врата.
! Внимавайте за посоката, в която ще се отваря вратата и нивото на пода на помещението.
Страниците на касата трябва да лягат върху готовия под. Крилото на вратата е по-късо от страниците на касата с 5мм, което осигурява нормалното отваряне и затваряне на вратата при нивелиран под.
4. Фиксирайте касата в отвора с клинове от дърво. Клиновете да се поставят един срещу друг. Между всяка двойка клинове сложете между страниците на касата разпънки /дъски и летви с дължина, равна на светлия отвор между страниците на касата/. Разпънките трябва да бъдат минимум четири броя. Едната се слага в долния край на страницата, а другите се разпределят равномерно.
5. Проверете с терзия или отвес вертикалността на страницата, на която са пантите. Тя трябва да бъде отвесна в двете равнини: на вратата и на страницата. Проверете хоризонталността на таванката.
6. Закачете крилото и проверете затварянето. Набивайки клиновете, регулирайте фугата между крилото и страниците. Стремете се тя да бъде равномерна навсякъде по 3мм.
7. Когато отвесирате страницитеи откъм страната на пантите стената не е вертикална или е неравна, желателно е касата да се равни по най-издадената точка от стената. Касата трябва да е отвесирана, а не да се води по стената.
8. След като се убедите, че вратата е закрепена, нивелирана и отвесирана, и че фугата, когато е затворена е една и съща навсякъде, пристъпете към полагането на монтажна пяна. За целта е по-добре да се използва пистолет за пяна, но може да се използват флакони с крайник. Стремете се да запълните фугите между страниците и стената изцяло с пяна.
! Пяната стяга окончателно за 12 часа и през това време разпънките не трябва да се махат, защото има опасност да се огънат страниците.
9. След втвърдяването, обрежете с нож парчетата пяна, които излизат извън равнината на стената и касата и махнете разпънките.
10. Монтирайте первазите на не по-малко от 5мм от ръба на страницата. Снадките /засичането/ на первазите в горния край се правят под ъгъл 45 градуса. Самите первази се коват с тънки пирони или специални игли, за да се избегне нараняването им.
11. Монтирайте бравата в направения за целта отвор във вратата. Монтирайте дръжките. Съобразете се с това къде опира езичето на бравата и монтирайте насрещника.

Успешна работа

“Интекст” ООД